NOTICE DE L'APPLICATION ECO ATERNO



Me connecter

Essayer le démonstrateur



3 rue des Hérons CS 70150 67960 ENTZHEIM

Tél : 03.88.55.15.15

www.chauffage-aterno.com

TABLE DES MATIERES

I. CONTENU	
II. DESCRIPTION	
III. INSTALLATION	5
IV. INFORMATIONS ET ASSISTANCE	6
V. FONCTION DIAGNOSTIC	7
VI. FONCTIONS AVANCÉES	
VII. COMMENT CRÉER UNE PIÈCE	
VIII. ASSOCIER UN RADIATEUR	
IX. UTILISATION	22
X. SOLAIRE	
XI. MÉTÉO	25
XII. ACTUALITÉS ATERNO	

I. CONTENU

- A. Box Eco Aterno pour application Eco Aterno smartphone et tablette
- B. Alimentation secteur
- C. Câble Ethernet
- D. Notice d'installation



II. DESCRIPTION

E. Voyant de visualisation de l'état du système

Connexions :

- F. Prise Ethernet
- G. Non utilisé
- H. Prise adaptateur secteur

Touche :

I. Touche de configuration / information



III. INSTALLATION

- 3.1 Raccordez la box Eco Aterno en fonction de votre installation.
- 3.2 Téléchargez l'application Eco Aterno

Activez la connexion wifi de votre smartphone ou de votre tablette.

Selon votre appareil :

Connectez-vous à <u>Google Play</u> ou l'<u>App Store</u>

Recherchez et téléchargez l'application gratuite Eco Aterno

3.3 Configurez l'application

Se reporter à la suite de la notice.



IV. INFORMATIONS ET ASSISTANCE

Voyant	État du système
Battement vert	Système accessible en local et à distance, utilisateur connecté
Vert fixe	Système accessible en local et à distance
Battement orange	Système accessible en local uniquement, utilisateur connecté
Orange fixe	Système accessible en local uniquement
Rouge fixe	Pas de connexion Internet

V. FONCTION DIAGNOSTIC

Appuyez brièvement sur la touche de configuration (touche I / image 2).

Visualisation du voyant pendant 10 secondes.

Voyant	Diagnostic
Jaune clignotant	IP fixe OK
Bleu clignotant	DHCP OK / Upnp OK
Bleu clignotant 2 X	DHCP OK / Upnp Erreur, vérifiez l'activation de Upnp sur la box
Bleu clignotant 3 X	DHCP en cours, vérifiez l'activation du DHCP sur la box
Rouge clignotant	Pas de connexion réseau, vérifiez la liaison Ethernet

VI. FONCTIONS AVANCÉES

DHCP/IP fixe :

Maintenez la touche de configuration appuyée (touche I / image 2) et relâchez avant 15 secondes. Le voyant magenta clignote lentement, puis repasse au vert.

Effacer le mot de passe :

Appuyez sur la touche de configuration (touche I / image 2) pendant 30 secondes et relâchez. Le voyant magenta clignote rapidement, puis repasse au vert.

Reset :

Appuyez sur la touche de configuration (touche I / image 2) pendant une minute et relâchez.

Le voyant de la box passe toutes les couleurs, puis repasse au vert.

Lors de la première utilisation, la connexion avec votre téléphone/tablette doit se faire impérativement en Wifi, avec la box Internet de votre opérateur.

Ouvrez l'application Eco Aterno sur votre téléphone/tablette.



Ajouter une résidence

Cette application est exclusive au pilotage des installations Eco Aterno. Si vous disposez d'une installation My Aterno, veuillez installer l'application correspondante.

Problème de connexion ? Nom de la résidence Adresse MAC (ex. 001A25EECDF3) Mot de passe Se souvenir de mon mot de passe

Ajoutez une résidence

X

19:12 7 ◄ TestFlight	
Ajouter une résidence X	
Cette application est exclusive au pilotage des installations Eco Aterno. Si vous disposez d'une installation My Aterno, veuillez installer l'application correspondante.	
Problème de connexion ?	
Monsieur Martin	
Adresse MAC (ex. 001A25EECDF3)	
Mot de passe	Choisissez un nom pour votre résidence
Se souvenir de mon mot de passe	
☆ w x c v b n ' ⊗	
123 💠 😳 Suivant	
₩ ₩ ₩	

Notice de l'application Eco Aterno



Saisissez l'adresse MAC complète qui se trouve derrière votre boîtier Eco Aterno

Notice de l'application Eco Aterno

19:14 🕫			
Ajouter une résidence	×		
Cette application est exclusive au pilotage des installations Eco Aterno. Si vous disposez d'une installation My Aterno, veuillez installer l'application correspondante.			
Problème de	e connexion ?		
Monsieur Martin			
001A3214BC5A			
Mot de passe			
Se souvenir de mon mot de passe			
💡 Mots de passe			
a z e r t y u i	o p		
q s d f g h j k	l m		
☆ w x c v b n	`		
123 😝 espace	suivant		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ŷ		

Choisissez un mot de passe. Cocher la case "Se souvenir de mon mot de passe" pour le garder en mémoire dans votre appareil. Et appuyez sur OK

VII. COMMENT CRÉER UNE PIÈCE

13:09 🕫		
Configuration	ALE	
Votre résidence		
Aterno One		
Météo	>	
Équipements		
Chauffage	>	
Solaire		
Connexion & Sécurité		C d p
Déconnexion	$(\rightarrow$	
Connexion sans mot de passe	Activé	
Changer le mot de passe		
Supprimer la résidence		
Divers		
Numéro de client	676767	
Maintenance	>	
Chauffage Solaire Configuration	Infos Aterno	

Cliquez sur l'onglet "**Configuration**" situé dans la barre noire en bas de l'écran, puis dans le menu Configuration, cliquez sur "**Chauffage**"

13:10 🕫	Full	? □
Configuration	Chauffage	1
Pièces et éq	luipements	
Chambre		>
Cuisine		>
Entrée		>
Salle de bain		>

Appuyez sur + en vert en bas à droite de l'écran pour créer une pièce





VIII. ASSOCIER UN RADIATEUR

Cliquez sur l'onglet "Configuration" situé dans la barre noire en bas de l'écran

13:09 → Configuration	
votre residence	
Aterno One	
Météo	>
Équipements	
Chauffage	>
Solaire	
Connexion & Sécurité	
Déconnexion	$(\rightarrow$
Connexion sans mot de passe	Activé
Changer le mot de passe	
Supprimer la résidence	
Divers	
Numéro de client	676767
Maintenance	>
Chauffage Solaire Configuration	Infos Aterno

Dans le menu Configuration, cliquez sur "Chauffage"



Cliquez sur votre pièce



Sur le récepteur de votre radiateur, appuyez sur le petit bouton blanc à droite des voyants environ 5 secondes, le voyant vert va clignoter



Cliquez sur "+ Associer" en vert







Renouvelez l'opération autant que nécessaire pour attribuer vos autres appareils.

IX. UTILISATION

Sur la barre noire en bas de l'écran, cliquez sur "**Chauffage**". Vous découvrez toutes les pièces que vous avez créé.

En cliquant sur l'une d'elle vous pouvez choisir vos températures.



Vous avez la possibilité de créer une programmation en ajoutant des moments, possibilité de répéter cela pour tous les jours de la semaine, de sélectionner ce moment juste pour une pièce ou pour toutes les pièces, selon l'exemple ci-dessous :

19:27 -7		19:28 7	.ı	19:28 🛪	al 🗢 🗈
Ajouter un moment	×	Ajouter un moment	×	<	•
Température demandée	20,0°C	Température demandée	20,0°C	Chambre	24,5°C
Heure de début	100	Heure de début 12h0	10	Température demandée	25,0 °C
Jours	Tous	Jours	Tous		+
🔘 Lundi	O Mardi	🥝 Lundi	🤣 Mardi	Programmation	
O Mercredi	🔘 Jeudi	🤣 Mercredi	🤣 Jeudi		
O Vendredi	🔘 Samedi	🤣 Vendredi	🥝 Samedi	12h00 Tous les jours	20,0°C >
O Dimanche		🤣 Dimanche		Ajouter un	moment
Pièces	Toutes	Pièces	Toutes		
Chambro	O Cuisipo	Ochambre	🥝 Cuisine		
	n jour pour pouvoir	🥏 Entrée	🤣 Salle de bain		
Ajor	uter	Ajout	ter	Chauffage Solaire	Configuration Infos Aterno

X. SOLAIRE

Si vous disposez d'une installation solaire Aterno, vous pouvez directement accéder à votre portail "Kostal Solar" depuis votre application.

Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe et cliquez sur "Connexion".



XI. MÉTÉO

Depuis l'onglet "Configuration" sélectionnez "Météo".

Vous avez la possibilité d'entrer le lieu où se trouve votre habitation ou vous géolocaliser, puis sauvegarder cette position afin d'obtenir les informations météorologiques sur votre application.



XII. ACTUALITÉS ATERNO

A l'aide de l'onglet "**Infos Aterno**" ne manquez aucune nouveauté, découvrez toute l'actualité de vos appareils et bénéficiez de nos conseils.



